


siatka z włókna szklanego

narożnik systemowy
z siatką



Przykład zbrojenia kantu siatką
z włókna szklanego wraz z
narożnikiem systemowym

Zbrojenie narożników.

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokółkach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

nazwa obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

tytuł rysunku:

detal

skala rys.

nr rysunku

d.4

imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. architekt Sławomir Kolanus

podpis projektanta:

numer uprawnień budowlanych:

8/R-5/LOOIA/09

data sporządzenia rysunku :

05.2022